

产品异常时对应方法

·采暖热水炉使用中出現异常时，请不要随意采取措施，请参考下列内容。

瑰都啦咪采暖热水炉产生异常现象时，室内温控器显示屏，以闪烁相应代码的方式显示报错代码。

异常现象继续时，请及时与购买经销商或售后中心联系。

区分	内 容	动 作	报错时机	复位方法	报错代码
点火	点火流程中点火 变压器动作时间结束 但是没有感知到火焰	停止燃烧	3次尝试后 立即	手动复位	01
	在点火变压器动作前 感知到火焰	停止燃烧 风机动作	2秒以上	原因消除后 自动复位	02
	燃气阀关闭后感知火焰		燃烧器停止 30秒后		
	着火后火焰维持不足1分钟	停止燃烧	10次反复 后报错	手动复位	03
感知器	水温感知器 断路或短路	停止燃烧 水泵运转	3秒以上	原因解除后 自动复位	04
	出水感知器 断路或短路	停止燃烧			14
	进水感知器 断路或短路				34
过热	水温感知器感知到110℃	停止燃烧 水泵运转	立即 (1秒以内)	105℃ 以下 自动复位	99
	主热交换器过热保护器 或其连接线路断开	停止燃烧	立即 (1秒以内)	手动复位	96
风压	感知不到风机转速时	停止燃烧	3次尝试后 立即	手动复位	06
	风机转速超出规格上限	停止燃烧	3次尝试后 立即	2次自动复位 第3次手动复位	07
	风机转速超出规格下限	停止燃烧	3次尝试后 立即	2次自动复位 第3次手动复位	10
水位	水压异常	燃烧停止 水泵停止	3秒以上	打开手动补水 阀，补水补到 0.8~1.1kgf/cm ² ， 自动复位	95
通讯	送信不良	正常动作	连续10分钟 异常时	原因解除后	08
防冻	水温感知器感知 (8℃ 以下)	水泵启动	立即	水温 10℃ 以上	无
	水温感知器感知 (5℃ 以下)	燃烧启动	立即	水温 50℃ 以上	无